





Comment filmer une vidéo 360 avec la caméra Kodak Pixpro Orbit360

Étape	Procédure
1. Rassembler le matériel nécessaire.	<ul style="list-style-type: none">- Caméra- Pile chargée- Carte microSD- Trépied  

2. Préparer la caméra.

a. Ouvrez le compartiment.



b. Insérez la pile et la carte microSD.



c. Refermez le compartiment.

3. Visser la caméra sur le trépied.


a. Insérez la vis du trépied dans le trou sous la caméra et vissez jusqu'à ce que ça tienne fermement en place.



4. Mettre en marche la caméra.

a. Enlevez les protège-lentilles et assurez-vous que les lentilles sont propres.




b. Appuyez sur le bouton de mise en marche. 




* 2 lumières jaunes apparaîtront sur le dessus de la caméra et vous entendrez une petite musique.

5. Lancer l'enregistrement.

a. Appuyez sur le bouton « enregistrer ». 



* Vous entendrez un signal sonore et les 2 lumières jaunes deviendront roses et clignoteront tout le long de l'enregistrement.

6. Arrêter l'enregistrement.	a. Appuyez à nouveau sur le bouton « Enregistrer ».  * Vous entendrez un court signal sonore et les lumières redeviendront jaunes et arrêteront de clignoter.
------------------------------	---

Étapes pour ajouter un micro si vous en avez un

7. Rassembler le matériel nécessaire.	<ul style="list-style-type: none">- Caméra déjà sur son trépied- Micro (émetteur et récepteur)- Adaptateur micro-jack- Piles 
8. Préparer le micro.	a. Insérez les piles dans l'émetteur et le récepteur.  

9. Brancher le micro dans la caméra.

a. Branchez l'adaptateur micro-jack.



b. Branchez le micro dans le port identifié avec l'icône de micro. 



* Assurez-vous de bien enfoncer l'adaptateur jusqu'au bout dans la caméra, sinon vous ne capturez aucun son (même le son ambiant).

10. Allumer et filmer.

a. Allumez le micro (émetteur et récepteur) en appuyant sur le bouton « On/Off ».



b. Installez le micro sur le chandail de la personne à filmer.

* Idéalement, faites en sorte que le micro ne frotte contre rien (tissu, cheveux, barbe, etc.)

* Assurez-vous aussi que l'interrupteur du micro n'est pas vis-à-vis « Mute ».



c. Commencez à filmer.